



Návod na použitie pre ručné kávovary

**Flair**  
**NEO**  
**Flex**

## Obsah príručky

1. QR kód pre videonávody
2. Čo je súčasťou balenia
3. Zostavenie vášho NEO Flex
4. Flow-Control vs. Portafilter 2 v 1 bez dna
5. Varenie s vaším NEO Flex
6. Sila páky na vytáčanie
7. Čistenie vášho NEO Flex
8. Riešenie problémov s vaším NEO Flex

## QR kód pre videonávody

Naskenujte nižšie uvedený kód a pozrite si videonávody pre váš NEO Flex. Vidieť znamená veriť a je to najlepší spôsob, ako sa naučiť pripravovať krásne espresso s Flex.



## Čo je súčasťou balenia

1. Hlavný stĺpik a páka
2. Základňa
3. Piest s tréningovým kotúčom (nájdenny vo varnom valci)
4. Varný valec
5. Disperzné sito z nehrdzavejúcej ocele (nájdenny vo varnom valci)
6. Portafilter na riadenie prietoku (červený)
7. Silikónový predhrievací uzáver
8. Hrdlo s extra reguláciou prietoku
9. Dávkovacia nádoba/tamper
10. Lievik
11. Portafilter 2 v 1 bez dna (čierny)
12. Výmena tréningového disku (1)
13. Stupňovací disk (1)



## Zostavenie vášho NEO Flex



Zarovnajte rebrá na prednej a zadnej strane základne s otvormi v spodnej časti stĺpika. Zatláčte nadol.

Logo Flair na podstavci a logo NEO na stĺpiku musia byť na rovnakej strane.

## Flow-Control vs. Portafilter 2 v 1 bez dna

Portafilter a riadenie prietoku (červený), obsahuje tlakový portafilter



Všetci by mali začať tu!

Flow-Control Portafilter má obmedzený výstupný port, ktorý vytvára tlak na prípravu espressa v komore. Tento portafilter je možné použiť s takmer akýmkoľvek mlynčekom alebo s hrubozrnnou predmletou kávou bez toho, aby ste museli „vytáčať“ váš záber. Používajte pre pohodlie.

Portafilter 2 v 1 bez dna (čierny) s odnímateľným výtokom



Vyžaduje si kvalitný mlynček na kávu!

Budete sa musieť „pripojiť“ alebo vyskúšať rôzne veľkú mletú kávu, kým nedosiahnete správny tlak. Pomelte príliš jemne a nebudete môcť spustiť páku. Pomelte príliš hrubo a páka sa bez odporu spustí a nepripraví espresso.

## Varenie s vašim NEO Flex



### Oddel'te hlavicu na varenie

Hlavicu rozdeľte na štyri časti: 1) Piest 2) Varný valec 3) Sito 4) Portafilter. Tip: Použite odmerku na odstránenie piest.



### Predhrejte varný valec

Varte vodu. Pridajte predhrievací uzáver na spodok varného valca. Naplňte prevarenou vodou. Nechajte pôsobiť aspoň 30 sekúnd.



### Začnite s filtrom Flow-Control Portafilter

Červený portafilter – nie je potrebný žiadny špeciálny mlynček – vyhnite sa príliš jemnej kávovej usadenine.



### Prípravte si čerstvo upražené zrná

Začnite s 15 gramami celých alebo pomletých zŕn (približne 3 polievkové lyžice). Ak meliete, urobte tak tesne pred varením, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

1



Utláčajte ľahko a rovnomerne na rovnom povrchu

2



Pridajte disperznú prepážku do Portafiltera

3



Pridajte predhriatu varnú nádobu do Portafiltera

4



Naplňte po rysku varnú vodou

5



Vložte piest na vrch naplneného valca

6



Spustite páku!

## POZOR

1. Nikdy neuvolňujte páku náhle! Vriaca voda môže striekať!

2. Ak sa páka veľmi ťažko spúšťa, zomletá káva je príliš jemná

## Sila páky na vytáčanie

Váš Flex sa dodáva s dvoma „tréningovými diskami“ (červené); z ktorých jeden je inštalovaný v pieste. Použite tento červený kotúč, keď zistíte, aká veľká sila páky je vhodná. Fóliové tesnenie tréningového disku (červené) sa zlomí, ak na páku pôsobí nadmerná sila, čo znamená, že vaša pomletá káva je príliš jemná. Ak sa fólia zlomí, voda bude tiecť do varnej hlavy. Zopakujte pokus s hrubším mletím (vyskúšajte konzistenciu jemnej morskej soli, ak používate Flow-Control Portafilter) a zopakujte test s druhým červeným kotúčom.

Nainštalujte „stupňovací kotúč“ (čierny), keď si budete istí, že vynaložená sila nie je nikdy nadmerná. Ak skúšate novú kávu s odmerným kotúčom a máte pocit, že na páku pôsobíte nadmernou silou, opatrne ZASTAVTE lúhovanie a začnite odznova s hrubším mletím.

Tréningový disk



Stupovací disk



Porušená pečať



\*Odstráňte vyťahnutím za malé vybranie na okraji disku. Zatláčajte nový disk na miesto. Všetky disky musia mať nápis smerom von. Nikdy neodstraňujte fóliu tréningového disku.

## Čistenie vášho NEO Flex

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Čistenie vášho NEO Flex by sa malo vykonávať iba vodou. Nie je potrebné žiadne mydlo, pretože môže ovplyvniť chuť vášho espressa. Nikdy nedávajte diely Flex do umývačky riadu.

Uchopte tu



Pomaly zdvihnite páku a vyberte zostavenú varnú hlavu z rámu NEO Flex, pričom uchopíte silikón na varnom valci v druhej ruke, potom ho zrnáženore vyššie.



Odpojte portafilter nad umývadlom tak, že uchopíte portafilter v jednej ruke a silikón na varnom valci v druhej ruke, potom ho rozťahnete.



Odstráňte rozptyľové sito a vysypte usadeniny tak, že ich vyklepete o stenu odpadkového koša, alebo usadeniny vykypte pomocou pomôcky náradia.



Odstráňte piest pomocou dávkovacej nádoby. Umiestnite valec nad dávkovací pohár a zatláčajte na tvrdý povrch.



Všetky časti na varenie opláchnite vodou z vodovodu. Pripomíname, že nepoužívajte mydlo, pretože to ovplyvní chuť vášho espressa.

## Riešenie problémov s NEO Flex

Odporúčame pravidelne preplachovať portafilter Flow-Control a varnú hlavu čerstvou vodou. Tým sa zabráni usadzovaniu akýchkoľvek zvyškov kávy a zabezpečí sa optimálny prietok. Jednoducho postupujte podľa krokov varenia bez kávy a opláchnite. Pre dôkladnejšie čistenie odstráňte výtok s reguláciou prietoku a opláchnite všetky časti vodou, ako je znázornené nižšie. Všetky časti portafiltera nechajte rozobraté a prevrátené hore nohami, aby vyschli.

Odnímateľný, vymeniteľný výtok na umožnenie čistenia a odstránenia upchatia. Každý Flex je dodávaný s dodatočným výtokom. Vymeňte podľa potreby a ak je upchatý.

**Čistenie:** Odskrutkujte uzáver hrdla a opláchnite hrdlo a spodnú časť portafiltera v studenej vode. Nie je potrebné žiadne mydlo, môže zmeniť chuť vášho espressa.



### Zdokonaľovanie vašej kávy



Ak chcete lepšie riadiť silu pôsobiacu na páku a tlak vo vašom systéme, zväzťte inováciu na našu súpravu tlakomerov. Alebo položte svoj kompletný Flair na kúpeľňovú váhu, aby ste pomohli zmerať silu pôsobiacu počas varenia. Cieľ je 30-40 lbs. Nikdy neprekročte 70 lbs! upgrade na našu súpravu tlakomerov.

## Záruka

Na kávovar Flair je poskytovaná štandardná zákonom určená záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli použité inak, ako je určené v tomto návode na použitie.

Záruka sa rovnako nevzťahuje na:

- Poškodenie vyplývajúce z nevhodného používania, zanedbania starostlivosti alebo akéhokoľvek iného použitia kávovaru Flair na účely, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke.
- Poškodenia vonkajšieho vzhľadu, poškodenia spôsobené koróziou alebo postupným opotrebením.

Akékoľvek zásahy alebo opravy nepovolnými osobami majú za následok zrušenie záruky produktu

Predajca a dovozca: NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

Výrobca: © Intact Idea, vyrobené v Číne

Kávovar a príslušenstvo je možné zakúpiť v eshope [www.ekokapsule.sk](http://www.ekokapsule.sk)