



Plniteľná **EKO kapsula** pre kávovary typu Tassimo[®]

návod na použitie

Dávkovanie

Verzia 60 ml: 9,5g jemne mletej kávy

Verzia 180 ml: 9,1 hrubo mletej kávy, instantného nápoja alebo čaju

Ako používať kapsulu?

1. Kapsulu naplňte (viď. dávkovanie) požadovaným nápojom maximálne po úroveň MAX.
2. Odstráňte prebytočný nápoj z viečka kapsule.
3. Zavrite viečko, kapsulu vložte do kávovaru a používajte rovnako ako by sa jednalo o jednorázovú kapsulu. Môže byť prítomný mierny odpor pri zatváraní kávovaru.

Ak kapsula preteká / vybuchuje, uistite sa že:

- Nepoužívate viac kávy ako je určené (viď. dávkovanie)
- Káva nieje mletá až príliš jemne (na prach)
- Káva nieje do kapsule zatlačená príliš silno

Dávkovanie nemusí byť presné pre typ kávy, ktorý používate. Odporúčame začať z menšej dávky kávy a postupne pridávať kávu až sa dostanete na správne nastavenie, ktoré nevedie ku pretekaniu kapsule.

Záruka a spôsob používania výrobku

Pre správne použitie je potrebné postupovať presne podľa návodu na použitie. Nesprávne používanie výrobku môže viesť ku poškodeniu

kávovaru, úniku horúcej vody a kávy von z kávovaru! Predajca nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním výrobku.

Výrobok je určený pre použitie len v kávovaroch typu Tassimo®. Nejedná sa o originálny výrobok od spoločnosti Kraft Foods. Tassimo® je zapísaná ochranná známka spoločnosti Kraft Foods. Výrobok nevystavujte chladu, prachu a ohňu. Výrobok nieje určený pre umývanie v umývačke riadu.

Po každom použití je potrebné výrobok rozobrať a prepláchnuť vo vode. Kapsulu rozoberajte až po tom, čo vychladne. Mohli by ste sa popáliť.

Použité materiály

- kapsula: potravinársky polypropylén (bez obsahu BPA),
- sitko: 304 nerezová oceľ,

Predajca: NajTrade s.r.o. so sídlom Húskova 31, 040 23 Košice, Slovensko.
IČO: 50590502, DIČ: 2120382396, www.EKOkapsule.sk

Vyrobené v Číne.